# **Traktor konfigurieren**

mit GPS-Antenne AG-Star





Sicherstellen, dass die Antenne mit dem Kabel am Bravo400s angeschlossen ist

> "F8" drücken um die Einstellungen zu öffnen.

bravo4005	ARAG		
	Einstellungen		
номе	Geräteeinstellungen		
	Ausrüstung	imp00 >	
	Traktor	Traktor 2 >	F4
	Benutzer	usr00 >	
	Allgemeine Optionen	>	
	Einstellungen des Traktors.		

#### Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Traktor" markieren und "Ok" drücken.



bravo4005	ARAG	
	Traktor Basiseinstellungen Traktor Start	
	Basiseinstellverfahren des Traktors.	

#### Die Zeile "Start" mit "Ok" bestätigen.

bravo4005		AG	
	Autonome Fah Fahrsteuereinheit wählen: Kein autonomes Fahrsteuersystem installier	• ECU-S1 • Polaris • Kein	

Bei der Fahrsteuereinheit mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Kein" markieren und "Ok" drücken.



bravo4005	AR	AG	
	GPS-Emp Den Typ des GPS-Empfängers wählen:	<ul> <li>AG-Star, Atlas,</li> <li>Smart 2, Smart 6, Smart 7, Smart-AG</li> <li>A100</li> <li>NMEA</li> <li>Demo</li> </ul>	F2 Auro F4 F6
	Arag GPS-Empfänger.	O Kein	

#### Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" AG-Star auswählen und "Ok" drücken.



"Ok" drücken.



bravo4005	AR	AG	
	Erfassung GPS Erfassten Empfänger bestätigen:	-Empfänger	

"Ok" d<mark>rücke</mark>n.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48

bravo4005	ARAG	
	Traktoreinstellungen bestätigen	
	Zum Bestätigen der gewählten Einstellungen <mark>Ok</mark> drücken.	
	Zum Löschen <mark>Esc</mark> drücken.	

"Ok" d<mark>rücke</mark>n.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48



Die Einstellungen mit "Ok" bestätigen.

bravo4005	ARAG	
	Traktor	
	Ag-Star	
	Korrekturtyp: Keine SBAS	
	Fort. Empfängerdaten	
	Fortschrittliche Traktoreinstellungen	F6
	Kamera: Keine 1 2 Beide	
	Geometrieeingaben	FB
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Geometrieeingaben" markieren und "Ok" drücken.



# Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Achsstand" markieren und "Ok" drücken.



mit den Pfeiltasten "F4", "F6", "F7" und "F8" das gewünschte Zeichen auswählen und den Wert entsprechend ändern. Mit "Ok" den Wert bestätigen.





Der Wert wird sofort übernommen.



Genau so wie beim Achsstand mit den Pfeiltasten "F4" und "F8" "Hinterachse / Verankerungspunkt" auswählen "Ok" drücken und den Wert entsprechend ändern.



Genau so wie bei den beiden Werten vorher den Wert entsprechend anpassen.

Wichtig: wenn sich die Antenne hinter der Hinterachse befindet muss der Wert negativ eingegeben werden.



Den Wert entsprechend anpassen.





#### Den Wert entsprechend ändern. Wenn alle Werte angepasst sind "ESC" drücken

Wichtig: wenn sich die Antenne links von der Mittellinie befindet muss der Wert negativ eingegeben werden.

	ARAG	
bravo4005		
F1	Traktor	F2
	Ag-Star	
	Korrekturtyp: Keine SBAS	
	HDOP-Alarm: 4.0	
	Fort. Empfängerdaten	
F5	Fortschrittliche Traktoreinstellungen	F6
	Kamera: Keine 1 2 Beide	
	Geometrieeingaben	

## Mit "Esc" zurück zu den Einstellungen.

	ARAG	)	
	Einstellungen		
	Ausrüstung	imp00 >	
	Traktor Benutzer Allgemeine Optionen	Traktor 2 > usr00 >	
●			
	Einstellungen des Traktors.		

## Mit "Esc" zurück zum Homebildschirm.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48





