# Spritze mit geänderter Gestängebreite anlegen

Wir wollen in diesem Beispiel aus einer Spritzmaschine mit 15m Arbeitsbreite und 5 Teilbreiten eine Spritzmaschine mit 12m Arbeitsbreite mit neuen Namen anlegen



#### "F7" drücken um das Konfigurationsmanagement zu öffnen.

bravo4005	ARAG	
F1	Konfigurationsmanagement	F2
	Letzte tra00 / imp00	
	Neue erstellen	
	Benutzer A >	
	Kopie $*$	F6
	Laden	FB
	Erstellen einer Kopie der aktuellen Konfiguration.	

mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Kopie" unter der Überschrift "Neue erstellen" markieren und "Ok" drücken.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48



## mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Ausrüstung" markieren und "Ok" drücken.





mit den Pfeiltasten "F4", "F6", "F7" und "F8" das gewünschte Zeichen auswählen und "Ok" drücken. Mit " 🗶 " kann ein Zeichen gelöscht werden und mit " 🏠 " kann man zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wechseln.



Wenn die gewünschte Bezeichnung angezeigt wird mit den Pfeiltasten das Zeichen "Ok" markieren und "Ok" drücken.

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48

	ARAG	
bravo4005		
	Bestätigen Ok drücken, um aktuelle Konfiguration zu kopieren. Zum Löschen Esc drücken.	

"Ok" drücken

Jessernigg & Co GesmbH., 4614 Marchtrenk, Freilinger Straße 48

h	ARAG			
	Konfigurationsmanagement			
	Letzte			
	tra00 / imp00			
	Neue erstellen			<b>h</b>
	Benutzer	<b>芬</b> >		
F5	Konfiguration	<b>尹</b> >	F6	
	Коріе	<i>₽</i> >		
	Laden			
	Konfiguration Erstellen einer Kopie der aktuellen Konfiguration.	₩.,		

## Mit "Esc" zurück zum Homebildschirm.





Die Spritzmaschine wurde nun mit dem neuen Namen gespeichert.

Jetzt müssen wir noch die Gestängebreite anpassen, dazu öffnen wir die Einstellungen mit der Taste "F8"



# Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Ausrüstung" markieren und "Ok" drücken.





# Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Gestängeeinstellungen" markieren und "Ok" drücken.



### Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Teilbreite 1" markieren und "Ok" drücken.





mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Anzahl der Düsen für die Teilbreite entsprechend ändern. Mit "Ok" den Wert bestätigen.

bravo4005	ARAG			
	Gestängeeinstellungen			
	Spritzpunktemenge: Gestängebreite:	27 13.50 m		
	Teilbreite 3:	6 >		
	Teilbreite 4:	6 <b>&gt;</b>		
	Teilbreite 5:	6 <b>&gt;</b>	F6	
	Teilbreitenmanagement			
F7	Aktivierungsstatus der Teilbreiten	>	FB	
	Anzahl der Spritzpunkte der Teilbreite 5.			

### Mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Zeile "Teilbreite 5" markieren und "Ok" drücken.





mit den Pfeiltasten "F4" und "F6" die Anzahl der Düsen für die Teilbreite entsprechend ändern. Mit "Ok" den Wert bestätigen.

bravo	4005	ARAG			
	F1	Gestängeeinstellungen		F2	ר I
номе		Spritzpunktemenge:	24		
		Gestängebreite:	<b>12.00</b> m		
	F3	Teilbreite 3:	6 <b>&gt;</b>		
Οκ		Teilbreite 4:	6 >		
	F5	Teilbreite 5:	3 >	F6	
		Teilbreitenmanagement			
	F7	Aktivierungsstatus der Teilbreiten	>		
		Anzahl der Spritzpunkte der Teilbreite 5.			
	0				

## Mit "Esc" zurück zur Ausrüstung.



#### Mit "Esc" zurück zu den Einstellungen.



#### Mit "Esc" zurück zum Homebildschirm.





