



Druckschnellverstellung in 10% Schritten





Mit der Druckverstelltaste wird im Automatikmodus die Ausbringmenge in 10%-Schritten erhöht bzw. verringert. Die blinkende Dreiecke zeigen eine Verstellung an.

